

SLW988 Zenélő szőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Extra nagy zenélő szőnyeg - billentyűk

Cikkszám: #SLW988

Tartalom: 1 db Zenélő szőnyeg MP3 kábellel

Használat előtt:

Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget. Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.

JÁTÉK ÉS HANG

- Ha a Játék (Play) mód gombját megnyomjuk, a szőnyeg hangszerként működik. Az alap hangszer a zongora.
- A Hang (Tone) gombbal bármelyik hangszerre átállíthatjuk a szőnyeget.
- 9 hangszer érhető el.
- A hangszereket a fehér billentyűkkel lehet megszólaltatni.
- A szőnyeget csatlakoztathatjuk külső zenélő eszközre, hogy lejátszunk vele a kedvenc dallamainkat. Ilyenkor a Demo mód nem elérhető, csak a többi.

DEMO

- A Demo mód gombjának lenyomásakor a rendszer a demo lejátszásra vált.
- Az alap hangszer a zongora, de tetszőlegesen változtatható a hangszerek gombjaival.
- A fekete gombok megnyomásával lehet demo dallamot váltani.
- Demo módban a fehér billentyűkre nem reagál a játék.
- Dallam lejátszása közben bármikor válthatunk dallamot egy másik billentyű megnyomásával.
- A mód gombok megnyomásával azonnal játékmódot válthatunk.


FELVÉTEL

- A Felvétel (Record) mód gombjának lenyomásakor elindul a felvétel.
- A hangszer tetszőlegesen változtatható a HANG gombbal.
- A Felvétel mód gombjának újbóli megnyomásával törlődik a korábban felvett dallam.

VISSZAJÁTSZÁS

- A Visszajátszás (Playback) gomb megnyomásával hallhatjuk a felvett dallamot.
- A teljes dallam lejátszása utána Visszajátszás gomb újbóli megnyomásával újra lejátszhatjuk ugyanazt a dallamot.

A TERMÉK ÁBRÁJA



ELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.