

SLW9828 Zenélő szőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Zenélő szőnyeg - zenei stúdió

Cikkszám: #SLW9828

Tartalom: 1 db Zenélő szőnyeg, 1 db mikrofonos headset, 1 db MP3kábel

Használat előtt

- Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 4 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget.
- Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.
- A játékhoz csatlakoztatható egy mikrofon és egy MP3 lejátszó a zenepanel hátulján. Ha MP3 lejátszó van csatlakoztatva a játékhoz, akkor csak a dob és a zongora szól rajta.

JÁTÉK

- Bekapcsolt állapotban minden hangszer elérhető.
- A fenti Hang (Tone) gomb segítségével választhat 8 hangszer közül, amelyeket a zongorabillentyűkkel szólaltathat meg. Minden egyes billentyűlenyomáskor megszólal egy hang a kiválasztott dallamból a kiválasztott hangszer hangján: zongora, szaxofon, trombita, vibrafon, hárfa, gitár, zenedoboz és harmonika.
- A Demo mód gombjának lenyomásakor 9 beépített dalt játszhat le. A Demo gomb újbóli megnyomásával válthat a dalok között. Eközben minden hangszer megszólaltatható.
- A zenedoboz felvételének lejátszásakor kétféle hangeffekt választható.

A TERMÉK ÁBRÁJA



ELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.