

ENGLISH For ages 5+ EI-9298

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately.

Safety Precautions: Remove battery from the toy when not in use. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Care and Maintenance: Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time. Wipe the toy gently with a clean damp cloth.

Battery requirement (Creature): Power Supply: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

Silverlit Silverlit SAS, 80 rue Barthélemy Dargu, 92100 Boulogne-Billancourt / France.

Cautions:

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.

Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.

Battery requirement (Creature): Power Supply: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

MAGYAR 5 éves kortól

FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY - Apró alkatrészek. 3 év alatt nem ajánlott.

Az áhított szemesek ikon azt jelzi, hogy higiényciklus-elemek, tölthető elemek, gombaelemek, elektronszerkezet stb. nem kerülhetnek a kommunális hulladékba.

E-hulladékok (angolul: waste electrical and electronic equipment, röviden: WEEE)

Biztonsági előírások: - Távolítsa el az elemeket a játékból, amikor azt nem használja.

Battery requirement (Creature): Power Supply: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

Vigyázat:

Egyszerhasználatos elemeket ne töltsön. - Távolítsa el az elemeket a játékból a töltés idejére.

Megjegyzés: - Az elemek behelyezése vagy cseréje során ajánlott a szülő felügyelete.

Ápólas és karbantartás: - Távolítsa el az elemeket a játékból, amikor az használaton kívül áll.

Elemkészlet (a lény számára): Típusjel: Feszültség: DC 3.0 V / 0.3W Elemek: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (tartozék)

FRANÇAIS A partir de 5 ans

ATTENTION !

Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément.

Consignes de sécurité : - Réviser les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.

Elemkészlet (a lény számára): Típusjel: Feszültség: DC 3.0 V / 0.3W Elemek: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (tartozék)

Attenion :

Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées. Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.

Remarques : - L'avis d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.

Soin et Entretien : - Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.

Piles nécessaires pour le Créateur : Alimentation : DC 3.0 V / 0.3W Alimentation électrique : DC 3.0 V / 0.3W Piles : 2 x 1.5 V AG13/LR44 (incluses)

NEDERLANDS Leeftijd vanaf 5 jaar

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar - Kleine Onderdelen en kleine ballen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Het symbool van een doorgesleutelde vuilnisbak geeft aan dat gewone, oplaadbare, knopbatterijen, batterijdozen enz. niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegoed.

Algemene Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) Als dit apparaat buiten gebruik raakt, verwijder dan alle batterijen en gooi deze apart weg.

Veiligheidsmaatregelen: - Haal de batterij uit het speelgoed indien niet in gebruik.

Stroomvoorziening: DC 3.0 V / 0.3W Batterijen: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (inbegrepen)

ESPAÑOL A partir de 5 años

¡Advertencia!

¡Peligro de asfixia - No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño o producir asfixia.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura.

RAEE El aparato eléctrico y electrónico no debe ser tratado ni normal ni como residuo electrónico.

Precauciones de seguridad: - Saque la pila del juguete cuando no se utiliza.

Alimentación eléctrica: DC 3.0 V / 0.3W Nivel de batería: DC 3.0 V / 0.3W Pilas: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (incluidas)

PRECAUCIONES:

No se deben recargar las pilas no recargables. - Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de recargar su carga.

RAEE El aparato eléctrico y electrónico no debe ser tratado ni normal ni como residuo electrónico.

Cuidado y mantenimiento: - Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo período de tiempo.

Baterías necesarias para el (Criatura): Alimentación eléctrica: DC 3.0 V / 0.3W Nivel de batería: DC 3.0 V / 0.3W Pilas: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (incluidas)

PRECAUCIONI:

Non ricaricare le pile non ricaricabili. - Non togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di essere ricaricate.

RAEE L'apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere trattato né normale né come residuo elettronico.

Cura e manutenzione: - Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W Livello batteria: DC 3.0 V / 0.3W Quantità a tipo: 2 batterie di tipo 1.5 V AG13/LR44 (inclusi)

PRECAUCIONES:

Non ricaricare le pile non ricaricabili. - Non togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di essere ricaricate.

RAEE L'apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere trattato né normale né come residuo elettronico.

Cura e manutenzione: - Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W Livello batteria: DC 3.0 V / 0.3W Quantità a tipo: 2 batterie di tipo 1.5 V AG13/LR44 (inclusi)

PRECAUCIONES:

Non ricaricare le pile non ricaricabili. - Non togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di essere ricaricate.

RAEE L'apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere trattato né normale né come residuo elettronico.

Cura e manutenzione: - Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W Livello batteria: DC 3.0 V / 0.3W Quantità a tipo: 2 batterie di tipo 1.5 V AG13/LR44 (inclusi)

PRECAUCIONES:

Non ricaricare le pile non ricaricabili. - Non togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di essere ricaricate.

RAEE L'apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere trattato né normale né come residuo elettronico.

Cura e manutenzione: - Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W Livello batteria: DC 3.0 V / 0.3W Quantità a tipo: 2 batterie di tipo 1.5 V AG13/LR44 (inclusi)

PRECAUCIONES:

Non ricaricare le pile non ricaricabili. - Non togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di essere ricaricate.

RAEE L'apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere trattato né normale né come residuo elettronico.

Cura e manutenzione: - Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W Livello batteria: DC 3.0 V / 0.3W Quantità a tipo: 2 batterie di tipo 1.5 V AG13/LR44 (inclusi)

PRECAUCIONES:

Non ricaricare le pile non ricaricabili. - Non togliere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di essere ricaricate.

RAEE L'apparecchio elettrico ed elettronico non deve essere trattato né normale né come residuo elettronico.

Cura e manutenzione: - Rimuovere le batterie dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W Livello batteria: DC 3.0 V / 0.3W Quantità a tipo: 2 batterie di tipo 1.5 V AG13/LR44 (inclusi)

1. Delivery Contents • Tartozékok • Contenu • Inhoud van verpakking • Contenido incluido • Contenido della confezione • Комплект поставки • Assessorios incluídos

2. Battery Installation • Elemek behelyezése • Installation des piles • Installazione van de batterijen • Instalação das pilhas • Установка батареек • Instalação das pilhas

3. Press the button for light and sound effect (Press & hold for special sound effect)

4. For optimal glow in the dark effect, please place the assembled toy under direct sunlight or under direct light for at least 1-2 minutes.

3. Nyomja meg a gombot a fény-és hanghatásokért (Tartsa nyomva a különleges hanghatásért).

4. A sötétben világító hatás eléréséhez kérjük, helyezze közvetlen napfénybe a játékot 1-2 percre.

T-REX B14

OROSZLÁN B13

ORRSZARVÚ B12

MAMUT B11

PTERODAKTILUSZ B10

TRICERATOPSZ B09