

REVOLT™

5 éves kortól

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CAN CRUISERS CARS

CAN CRUISERS AUTÓK

TG1031

FÉNYLŐ,
VILÁGÍTÓ
EFFEKT

2.4GHZ

TÁVIRÁNYÍTÓ

KÉRLEK, OLVASD EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT. Az ebben az útmutatóban szereplő anyagok, műszaki adatok, alkatrészek és csomagolási információk csak tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a nyomtatott anyagban bekövetkező esetleges változásokért, és sajnos nem tudunk minden vásárlót külön értesíteni az esetleges frissítésekről vagy módosításokról. A legfrissebb információkért kérlek, látogasd meg a weboldalunkat: R3VOLT.COM

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Köszönjük, hogy a REVOLT terméket választottad! Ahhoz, hogy a jármű megfelelően működjön, kérlek, figyelmesen olvasd el ezt az útmutatót, és őrizd meg későbbre is.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:

- Tartsd a kis alkatrészeket távol a kisgyerekektől.
- Ne tárolj elemeket meleg helyen (például tűz vagy fűtőtest közelében).
- A járművet mindig felnőtt felügyelete mellett használd. A használat közben mindig maradj a közelében, hogy szemmel tudd tartani.
- Csak az újratölthető elemeket töltsd újra.
- Amikor elemeket helyezel be vagy cserélsz, mindig ügyelj arra, hogy a helyes polaritás szerint tedd be őket.
- Ne keverd a régi és új elemeket, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne zárd rövidre az elemek érintkezőit.
- Ha hosszabb ideig nem használsz, vedd ki az elemeket az autóból és a távirányítóból is, hogy elkerüld az esetleges károsodást.
- Használat után kapcsold ki az autót és a távirányítót is, majd vedd ki az elemeket a távirányítóból.
- A csomagolás és ez az útmutató fontos információkat tartalmaz, őrizd meg.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS:

- Időnként töröld le a terméket egy tiszta, puha ronggyal.
- Ne tedd ki közvetlen napfénynek vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Ne merítsd vízbe, mert károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

A TERMÉKRŐL:

MŰSZAKI ADATOK

Távirányítás jármű:

Súly	260 g
Tároló henger mérete: 20,4 × 8 × 8 cm	Autó mérete: 13,8 × 6 × 5,2 cm
Távirányító hatótávolsága	15–20 méter
Működési idő	15-20 perc
Szükséges elemek	2 × 1,5 V „AAA” típusú elem (nem tartozék)

Távirányító:

Működési frekvencia	2,4 GHz
Szükséges elemek	2 × 1,5 V „AAA” típusú elem (nem tartozék)

ÜZEMBE HELYEZÉS

A tárolóhenger kinyitása és az autó leválasztása a távirányítóról

1 Nyomd meg a tető tetején található „☛” gombot, és vedd le a fedelet.

2 Csúsztasd le a távirányítót az autóról a nyíl irányába.

Balra

Jobbra

Előre

Hátra

BE/KI kapcsolás

1 Először csavard ki a csavart.

2 Helyezd be a 2 db 1,5V AAA elemet.

Használd csavarhúzóval a csavar eltávolításához. Nyomd le, és csúsztasd le az elemtartó fedelét a nyíl felé.

Helyezd be a 2 db 1,5V AAA elemet az elemtartóba a polaritás (pozitív/negatív irány) helyes betárolásával, ahogy az az elemtartóban is fel van tüntetve.

Finom kormányhangolás

BE/KI kapcsolás

Párosítási útmutató

Kapcsold be az autó alján lévő kapcsolót „ON” állásba. Tartsd lenyomva a „☛” gombot a távirányítón. Váraj 1–2 másodpercet – a távirányító és az autó automatikusan párosodni fognak.

Vezetési útmutató

Előre

Hátra

Balra

Jobbra

A CSOMAG TARTALMA:

• 1 db távirányítás autó

• 1 db tároló henger

• 1 db távirányító

• 1 db használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS!

• Ezt a terméket csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett szabad összeszerelni és használni.

• A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak, ha lenyeli őket valaki. Ezért a termék 5 éves kor alatt nem alkalmas gyermekek számára.

Figyelmeztetés: Ha a készüléken olyan változtatást vagy módosítást végzel, amit a megfelelőségért felelős fél nem hagyott jóvá, az érvénytelenítheti a jogosultságodat a készülék használatára.

Megjegyzés: Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket azért állapították meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros rádiózavarok ellen otthoni környezetben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát bocsáthat ki, használhat és sugározhat, és ha nem az útmutatóban leírtak szerint van felszerelve és használva, akkor zavarhatja a rádiókommunikációt.

Bár nincs rá garancia, hogy adott esetben nem lép fel zavar, ha mégis zavarja a rádió- vagy televízióadást (amit úgy ellenőrizhetsz, hogy ki- és bekapcsolod a készüléket), a következő megoldásokat próbáld ki:

- Irányítsd át vagy helyezd át a vevőantennát.
- Növelj a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztasd a készüléket egy másik áramkör aljzatába, mint amibe a vevő van bedugva.
- Kérj segítséget az eladótól vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Ez a készülék megfelel az FCC sugárzási határértékeinek, amelyek a lakosság számára meghatározott (korlátozás nélküli kitettségre vonatkozó) szabályok szerint lettek megállapítva. A készülék nem használható más antennával vagy adóval egyidejűleg.

GYÁRTÓ: SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL CO.LTD

Cím: Intersection of Xingye Road No. 2 (West side) and Xingye Road (North side), Laimei Industrial Park, Chenghai District, Shantou, Guangdong Province, China
Sales hotline: 0754-86980668, After-sales hotline: 0754-86395095
Fax: 0754-86395098 Zip code: 515800

A gyártó fenntartja a jogot a jelen használati útmutató végső értelmezésére.