

ENGLISH For ages 5+ EI-8998

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) When this appliance is out of use, please remove it from the battery compartment...

Safety Precautions: Remove battery from the toy when not in use. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Care and Maintenance: Remove used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children.

Silverlit Silverlit SAS, 80 rue Fieschi, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

MAGYAR 5 éves kortól

FIGYELEM! FULLADÁS-VEZÉLY - Apró alkatrészek, 3 év alatt nem ajánlott.

Az ábrázolt szemeset ikon azt jelzi, hogy károsanyag-mentes elemek, lítium elemek, gombaelemek, elemcsomagok stb. nem kerülhetnek a kommunális hulladékba.

E-hulladékok (angolul waste electrical and electronic equipment, röviden: WEEE) Az eszközök használatán kívüli védelem esetén távolítsa el az elemeket az elemtartó szobákból...

Care and Maintenance: Remove used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children.

Battery requirement (Creature): Power Supply: DC 3.0 V / 0.3W Rating: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

88074 PTERODAKTILUSZ

FRANÇAIS A partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes, Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, piles de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément.

Soin et Entretien : Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.

Consignes de sécurité : Évitez la pile du jouet quand il n'est pas utilisé.

88075 RAPTOR

NEDERLANDS Leeftijd vanaf 5 jaar

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - Kleine Onderdelen en kleine ballen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat gewone, oplaadbare en knopbatterijen, batterijdozen enz. niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) Als dit apparaat buiten gebruik raakt, verwijder dan alle batterijen en gooi deze apart weg.

Zorg en onderhoud: Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt.

Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij...

88076 TRICERATOPSZ

ESPAÑOL A partir de 5 años

¡Advertencia! Peligro de asfixia - No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño o producir asfixia.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura.

RAEE Este aparato se encuentra fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas en forma separada.

Cuidado y mantenimiento: Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.

Precauciones de seguridad: Quite la pila del juguete cuando no se utilize.

88077 SZTEGOSZAURUSZ

ITALIANO Dai 5 anni in su

AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate.

Il simbolo del contenitore per rifiuti con una croce barrata indica che le pile normali, ricaricabili, a bottone, in blocco, ecc., non vanno gettate nel cestino dei rifiuti.

RAEE L'apparecchiatura elettrica ed elettronica non devono essere smaltite tra normali rifiuti urbani.

Cura e manutenzione: Rimuovere la batteria dal giocattolo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3.0 V / 0.3W

88078 ALIGÁTOR

RUSSIAN Для детей от 5 лет

Внимание! Наличие мелких деталей. Риск удушья. Не подходит для детей младше 3-х лет.

Символ перечёркнутого мусорного бака означает, что использованные батареи, аккумуляторы, батарейки, кнопки, блоки батарей и т.д. не следует бросать вместе с бытовым мусором.

RAEE Если устройство не используется, извлеките из него все батареи и утилизируйте их отдельно.

Внимание. Изменение или модификация данного устройства, не одобренные в явной виде стороной, ответственны за соответствие требованиям, могут привести к повреждению прибора...

Внимание. Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.

88079 TEKNOŚBÉKA

PORTUGUÊS Para idades superiores a 5 anos

Atenção! Peças pequenas - perigo de asfixia. Contraindicado para crianças com menos de 3 anos.

O símbolo do contêiner de lixo barrado com uma cruz indica que as pilhas simples, recarregáveis, tipo "botão", blocos de pilhas, entre outras, não devem ser eliminadas com o lixo doméstico.

RAEE Quando este aparelho deixar de utilizar, remova todas as pilhas e elimine em separado.

Precauções de Segurança: Remova as pilhas do brinquedo quando não está a utilizar.

Atenção: Descarte imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas de crianças.

88080 KOMODÓI VÁRANUSZ

PRECAUTIONS: No se deben recargar las pilas no recargables.

Precautions of safety: Remove the battery from the toy when not in use. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cuidado y mantenimiento: Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.


Precauciones de seguridad: Quite la pila del juguete cuando no se utilize.

88081 KAMÉLEON

1. Delivery Contents • Tartozékok • Contenu • Inhoud van verpakking • Contenido incluido • Conteúdo de embalagem • Комплект поставки • Accessoires inclusos



2. Battery Installation • Elemek behelyezése • Installation des piles • Installatie van de batterijen • Conteúdo incluido • Installazione delle batterie • Установока батареек • Instalação das pilhas



Press the button for light and sound effect (Press & hold for special sound effect) • Nyomja meg a gombot a fény- és hanghatásokért (Tartsa nyomva a különleges hanghatásokat).

