




14
éves kortól

Felhasználói kézikönyv

TRAIL BLAZER SNOWMOBILE TG1016

2.4GHz

TRAIL BLAZER
távírányítós motoros szán



Havon is
használható!

BELTÉRI /
KÜLTÉRI JÁTÉK

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT. EZ A MODELL NEM JÁTÉK, NEM AJÁNLOTT 14 ÉVES KOR ALATT. 14 ÉVES KOR ALATT SZÜLŐI FELÜGYELET MELLETT JAVASOLT HASZNÁLNI.

A leírt anyagok, specifikációk, alkatrészek és a csomagolás elemei csak referenciaként kerülnek bemutatásra. A gyártó nem vállal felelősséget semminemű változtatásért ami a jelen leíráshoz képest a terméken vagy annak működésében az idő során bekövetkezett, valamint nem tájékoztatja a vásárlót ezen esetlegesen bekövetkezett változtatásokról. Kérjük, tekintse meg weboldalunkat a R3VOLT.COM címen a legfrissebb információkért.

Fontos biztonsági információk

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a REVOLT terméket. Annak érdekében, hogy helyesen üzemeltethesse a járművet, kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg őket egy biztonságos helyen a későbbi hivatkozások végett.

Biztonsági információ

- A csomagolás és ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz, melyeket kérjük biztonságos őrizzen meg a későbbi hivatkozások végett.
- A kisebb méretű kiegészítőket tartsa távol a gyermekektől.
- Ezt a terméket szülői felügyelet mellett használjuk. A járműnek mindig a vezető (vagy oktató) látóterében kell maradnia.
- Ne tárolja az akkumulátorokat forró környezetben (pl. nyílt láng közelében vagy fűtőkészülékénél).
- Ha nem tervezi használni a járművet legalább 10 napig, merítse le az akkumulátort 40%/50%-ra (azaz, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, használja a járművet addig, amíg az akkumulátor félig le nem merül). Ez segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát.
- Rendszeresen ellenőrizze a töltőkábel vezetőkeit, dugaszolóaljzatát, külső burkolatát és egyéb kiegészítőit, hogy nincsenek-e rajta sérülések. Ha bármilyen sérülés jeleit észleli, azonnal hagyja abba a használatot, amíg meg nem javítják.
- Használat után győződjön meg arról, hogy a jármű és a távirányító ki van kapcsolva, és vegye ki az elemeket a távirányítóból.

Javítás és karbantartás

- A felhasználó felelős a jármű biztonságos üzemeltetéséért.
- Ne próbálja meg módosítani vagy újra összeszerelni a terméket. A jogosulatlan változtatásokat vagy módosításokat visszaélésnek és/vagy hanyagságnak tekintjük, és ezek érvényteleníthetik a garanciát.
- Ne használja a járművet poros, homokos területen, vagy menjen át vele vízen.
- Ne ütközzön vele neki az akadályoknak.
- Tisztítsa meg a jármű külső felületét (és az akkumulátor rekeszét) egy tiszta, puha ruhával.
- Ne tegye ki a járművet közvetlen napfénynek vagy hónek.
- Ne merítse a járművet vízbe, mivel ez károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

Termékadatok

Termékadatok

Távirányítású jármű


Súly	1044g (2.3 font)
Méret	475 × 240 × 285 mm (18,7" × 9,45" × 11,22")
Távirányító hatótávolsága	Körülbelül 30 méter (Körülbelül 100 láb)
Töltési idő	Körülbelül 160 perc
Üzemidő	Körülbelül 40 perc
Akkumulátor	7.4V 1200mAh Li-po Akkumulátor

Távirányító

Üzemelési frekvencia	2.4 GHz
Akkumulátor	6 × AA 1.5V


Az akkumulátor és az elemek behelyezése

MOTOROS SZÁN



R ↔ L



Kormányzás trimmelő kapcsoló




1. Kapcsolja KI a szánt.




2. Vegye ki a vezetőt.




Húzza lefelé a sílécek eltávolításához



3. Csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat.



4. Vegye le az akkumulátor tartó fedelét.



6. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét és húzza meg a csavarokat.


5. Csatlakoztassa az akkumulátor dugóját a jármű akkumulátor rekeszében lévő kábelaljzathoz.



A jármű akkumulátorának töltése:

1. Csatlakoztassa az akkumulátor dugóját a töltőkábelhez.
2. Dugja be a töltőkábelt az USB aljzatba.
3. A teljes töltési idő 3 óra.
4. Töltés közben a töltőkábel jelzőfénye zölden villog; a töltés befejeztével a zöld fény kialszik.

TÁVIRÁNYÍTÓ



1. Kapcsolja KI a motoros szánt.
2. Csavarhúzóval lazítsa ki a csavarokat.
3. Távolítsa el az akkumulátor tartófedelét.
4. Helyezzen be 6 db AA elemet a belső részen jelzett polaritás szerint.
5. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét és húzza meg a csavart.

Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági információk

- Az akkumulátort felnőtt felügyelete mellett töltsen.
- Mindig távolítsa el az akkumulátort a járműből töltés előtt.
- Csak a mellékelt töltőkábelt használja.
- Ne használjon sérült vagy törött USB töltőkábelt.
- Ne töltsen az akkumulátort éghető tárgyak (pl. szőnyeg, ruházat, fa) közelében, és töltés közben az akkumulátort mindig tartsa szem előtt.
- Gyanús szag vagy füst esetén töltés közben azonnal húzza ki az áramforrásból.
- Ne töltsen fel azokat az akkumulátorokat, amelyek megduzzadtak vagy szivárognak.
- Semmisítse meg a sérült akkumulátorokat.
- Ne töltsen túl az akkumulátort. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzza ki az áramforrásból.
- Az akkumulátor behelyezésekor figyeljen a helyes polarításra.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne próbáljon meg nem újratölthető elemeket tölteni.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe.
- Az akkumulátor töltés után meleg lesz, a járműben való használat után pedig forró.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem szivároგ-e.

TARTALOM

- 1 db TRAIL BLAZER Motoros szán
- 1 db Távirányító
- 1 db 7.4V Újratölthető Akkumulátor
- 1 db Használati útmutató
- 2 db Cserélhető Síléc
- 1 db USB Töltőkábel



TRAIL BLAZER
Motoros szán



Távirányító



USB Töltőkábel



Cserélhető síléc



Újratölthető
akkumulátor



Használati
útmutató

Figyelmeztetés: A készüléknek a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott módosításai a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát érvényteleníthetik.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően tárolják és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésben. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy közülük többel orvosolni:

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevőkészülék közötti távolság növelése.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió- és televíziós szakemberhez segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC által az általános lakosságra meghatározott sugárterhelési határértékeknek (ellenőrizetlen sugárterhelés). Ezt a készüléket nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Megfelelőségi nyilatkozat

"Ezennel, a GuangDong Syma model drone Industrial co, ltd nyilatkozik, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek."

A teljes Megfelelőségi Nyilatkozat csatolásra került.

RSS 210 Megfelelőségi Nyilatkozat:

Ez a készülék megfelel az Industry Canada License-exempt RSS 210-nek. A működése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ez a készülék fogadnia kell bármilyen interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat a készülékben.

Gyártó:

Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.

Cím: No 2 West Xingye Road, North Xingye Road kereszteződése, Laimei
Ipari Park, Chenghai Kerület, Shantou Város, Guangdong Tartomány,
Kína. Irányítószám: 515800

Magyarországon importálja és forgalmazza:

Modell & Hobby Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14; Tel: 06-1/431-7451;
www.modellhobby.hu

A cég fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv végső értelmezésére.

Modell & Hobby
TOYS