


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket a későbbiekre.

Az elemek behelyezése

Nyissa ki az elemtartó fedelét egy csavarhúzó segítségével. Helyezzen be 2 db „AA” típusú elemet. Ezután zárja vissza a fedelet.



1. LÉPÉS



Megjegyzés: A fonófej típusa a megvásárolt terméktől függ.



Módváltás
Cserélhető fonófej

2. LÉPÉS




Rögzítsd a hajtincsek végét a kampókhoz a pöckök megnyomásával és elengedésével.

3. LÉPÉS



Toldd a gombot felfelé, amíg az egyes hajtincsek vékonyra nem csavarodnak.

4. LÉPÉS



Ezután nyomd a gombot lefelé, hogy a vékony tincseket egyetlen vastag fonattá sodorja.

5. LÉPÉS



Óvatosan fogd meg és engedd el a haját, majd kötsd meg a végét egy gúmszalaggal.

6. LÉPÉS



Rögzítsd gumiszalaggal az elkészült hajfonatot.



A kis forgófejek forognak.

Kikapcsolás

A nagy forgófej forog körbe.



Forgó mozgás