



A boldogság egy csésze kávé



DIY kézműves termékek – A boldogság egy csésze kávé



Összeszerelési útmutató



Összeszerelési tippek

1. LED vezetékek jelölése:

- **Fehér** = Pozitív (+)
- **Szürke vagy Sárga** = Negatív (-)


2. Szigetelés eltávolítása:

Használjon sniccert vagy kézműves kést a műanyag bevonat óvatos lehántásához, hogy szabadabbá tegye a rézhuzalt.

3. LED bekötése:



Vágja le a LED lámpát az ábrán látható módon (8 mm).




Húzzon le 12 mm hosszán gumiszigetelést a fehér és szürke vezetékekről.



Csatlakoztassa a lámpához az ábrának megfelelően, majd fedje le ragasztószalaggal.

4. LED vezeték meghosszabbítása:

Amennyiben meg kell hosszabbítani a vezetéket, kövesse az alábbi lépéseket:



Sodorja össze a LED vezetékének és a hosszabbító vezetéknek a rézvégeit.




Ismételje meg a műveletet a fehér vezetékénél is. **Megjegyzés:** kössön egy csomót a szürke vezeték végére a polaritás megkülönböztetése érdekében.



Helyezze a megfelelően összesodort vezetékeket a mellékelt ragasztószalagra.



Gördítse és tekerje körbe a vezetéket a szalaggal.



Helyezze mellé a másik vezetékét is. **FIGYELEM:** A rövidzárlat elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a két csupasz rézvezeték NE érintkezzen egymással!



Tekerje össze őket szorosan a szalaggal.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék használata 14 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- Használat közben a gyermekek folyamatos felnőtt felügyeletet igényelnek.
- A készlet apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a fulladásveszély elkerülése érdekében tilos lenyelni.
- Ügyeljen az éles vagy hegyes alkatrészekre a sérülések elkerülése végett.

Összeszerelési tippek

1. A csomagoláson látható képek kismértékben eltérhetnek a tényleges terméktől.
2. A legjobb eredmény elérése érdekében kérjük, használja a mellékelt pauszpapírt a vágáshoz.
3. A termék kialakítása és specifikációja a fejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
4. Az LED funkció tesztelése:



NE érintse az LED vezeték végét közvetlenül az akkumulátorcellához.



NE érintse az LED vezeték végét közvetlenül az akkumulátorcellához.


Az elemtartó összeszerelése



1. Szükséges anyagok és eszközök: Elemtartó, LED izzó, ragasztószalag, csavarhúzó és 2 db AAA méretű elem (a csomag nem tartalmazza).



2. Nyissa ki a tartót: Csavarhúzó segítségével távolítsa el az elemtartó fedelét.



3. Helyezze be az elemeket: Helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polarításra (+/-).



4. Vezetékek csatlakoztatása: Csatlakoztassa a piros vezetékét a fehér vezetékhez. A fekete vezetékét pedig a szürke vagy sárga vezetékhez csatlakoztassa.



5. Szigetelés: Tekerje körbe a csupasz (kilátszó) drótokat ragasztószalaggal.



6. Lezárás: Helyezze vissza a doboz fedelét, és rögzítse szorosan a csavarhúzóval.



Termékinformáció



Kávégép

Csillár

Dohányzóasztal

Tárolópolc

Kék szekrény

Süteménytartó


Dohányzóasztal




Szekrény



5




10



6



11



7




Szekrény



8



1



9











2











Kávégép

4

Süteményszekrény







20



25



30



21



26



31




22



27



32



23



28



33







24



29



34



E07:3cm



50

A12-50



51

E07:5cm



52




53

Szék



Asztal



1



2



3



4



1



2




3




A12-14



Books



1






Cserepes Növény




Dohányzóasztal



1



2




3

Szék



1




2




3


Tárolópolc



1



2



3



4




5



6

A12-26




11



1




7




12




2




8




13




3




9




Cserepes
növény




4




10



Kék szekrény



5




6




7




8



9



10



11



12

Virágtartó polc




1



2



D26




1



2



3



4

Cserepes növény




D26

A12-40

A12-40

A12-40

7cm*1
6cm*1
5cm*1
4cm*2
3cm*2




5




6



7



D19



1



2




3



4

E12: 3*8cm



E12: 3*6.5cm



1







2



1

Az elkészítési mód megegyezik a többi növényével is. Az E04 hosszát illetően, kérjük, tekintse meg a fentieket.




Reklámtábla




3




A12-53




3



4



1



4



5

Kávés zsák



A12-38



A12-49



6




1



1



7












2



2

Külső keret






Sodorja össze a következő vezetékeket:

(I) Az elemtartó FEKETE vezetékét az LED izzó SZÜRKE vagy SÁRGA vezetékével. (II) Az elemtartó PIROS vezetékét az LED izzó FEHÉR vezetékével.




Tekerje körbe és szigetelje le a megfelelően összesodort rézvezetékeket a mellékelt fehér szalaggal. Helyezze az elemtartót a kijelölt helyre.

Figyelmeztetés: a lámpa vezetékeit nem szabad a kimeneti aljzatba dugni.





- Kérjük, ügyeljen az anód és a katód (pozitív és negatív pólus) helyére az elemek behelyezésekor.
- Az újratölthető elemek nem „tompá” elektromosságúak (valószínűleg arra utal, hogy feszültség alatt állnak/veszélyesek lehetnek).
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból.
- Különböző típusú elemek nem keverhetők; ne használjon egyszerre új és félig lemerült elemeket.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból.
- A tápellátást nem szabad rövidre zárni.




Vágja az összes LED-vezetéket azonos hosszúságúra.

Használjon sziccert a műanyag szigetelés óvatos lehántásához, hogy szabaddá tegye a rézhuzalt.

Sodorja össze az azonos színű vezetékeket.





A porvédő búra összeszerelése

(Az újabb verziókhoz ezeket az alkatrészeket külön kell megvásárolni)




F04
0.15*18*20cm



F05
0.15*18*19cm
*2pcs



F06
0.15*19*19.7cm
*2pcs



1. Húzza le a nátrónpapírt (kraft papír) minden egyes átlátszó fedőelemről.

2. Ragassza össze az F04, F05 és F06 jelű elemeket a képen látható módon a porvédő búra elkészítéséhez.

Fotó a porvédő búráról



Figyelem: Kérjük, őrizze meg az útmutatót az összerakás utáni esetleges későbbi kérdések esetére.