

GPF2406_HungryUnicorns_IM_MA_Global_20250325

W140mm x H210mm

Kor

4+

2-4

GPF2406

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalom:

x 1

x 4

x 1

x 24

Összeszerelés és előkészítés:

Összeszerelés és előkészítés:

1. Ellenőrizd a tartalmat, hogy minden alkatrész megvan-e.
2. Ragaszd fel a szemeket és ikonokat minden unikornis bal és jobb oldalára az A ábra szerint.
3. Ragaszd fel a címkéket az alap mind a 4 oldalára a B ábra szerint.
4. Fordítsd a játékot fejjel lefelé a tálcák behelyezéséhez. Csúsztasd be a tálcát kicsit, ügyelve a fülek illeszkedésére, majd toldd tovább, amíg egy kattantást nem hallasz (C ábra). Ismételd meg ugyanezt a többi 3 tálcával is.
5. Miután mind a 4 tálcát beszerelted, fordítsd a játékot a talpára.
6. Keresd egy sima, szilárd és vízszintes felületet.
7. Helyezd mind a 24 golyót a játéktér közepére a D ábra szerint.
8. Készen állsz a játékra!

Hogyan kell játszani:

1. Amikor minden játékos készen áll, a legfiatalabb játékos visszszámol háromtól, majd elkiáltja magát: „RAJT!”
2. A játékosok az unikornisok farkát lenyomva próbálják befalni a golyókat az E ábra szerint.
3. VIGYÁZAT!: Ne nyomd le túl erősen vagy hirtelen ütve a farkat az unikornis „harapó” mozgásának aktiválásához. Ezzel kockáztatod a farkok vagy az unikornis sérülését vagy törését. Egyenletes, de gyors mozdulattal nyomd le.

Hogyan lehet nyerni:

Amint nem marad több golyó a játékalap közepén, az a játékos nyer, akinek a legtöbb golyó van a gyűjtőtálcájában!

Tárolás: Ha hosszabb ideig nem használod a játékot, és szeretnéd visszatenni a csomagolásba, először távolítsd el a tálcákat a fül lefelé nyomásával, miközben kihúrod a tálcát az F ábra szerint.

ambassador

Gyártó: Merchant Ambassador (Holdings) Ltd., Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building, 31 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

FIGYELMEZTETÉS!

Figyelmeztetés! Az ambassador, az ambassador logó és minden kapcsolódó védjegy és logó a Merchant Ambassador (Holdings) Ltd. védjegye. ©2025 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd. Minden jog fenntartva.

Terméktámogatással, hiányzó vagy sérült alkatrészekkel, illetve egyéb kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunk ügyfélszolgálati részén keresztül a www.ambassadorgames.com címen, vagy írjon e-mailt a support@merchantambassador.com címre.

Őrizze meg ezt az információt! FIGYELMEZTETÉS! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély. Kis golyók. Apró alkatrészek. A termék színe, kialakítása és díszítése eltérhet a fényképeken láthatóktól.

25xxxx